Opsætning af Spromise S158E 3G kamera med MMS

Med MMS opsætningen kan man sende MMS til Mail eller MMS til telefon. Der skal bruges et MMS abonnement. Vi anbefaler MMS opsætningen, det giver det bedste resultat for modtagelse af billeder.

Download PC software

Sæt simkort og SD kort i kameraet.

Sæt kameraet på Set up – gå til fanen Wireless – gå ned til "Setup Tool" og tryk på ok for at downloade PC software. Sæt kameraet på off og forbind PC og kamera med hinanden eller indsæt SD kort i PC en.

Find den flytbar disk på PC´en og åben filen "Wireless.exe"

<u> </u>	Wireless Car	nera Setup v2.4	×
Send Mode Instant Daily Report Off	Max Num 99 21 : 30	Send Via MMS C Internet Email Setting	
Operator Paramete Country Operator	r Danmark Greentel Parameters	Send To O Phone O Both O Email O Other	
Recipients ✓ Phone1 2611 ← Phone3 ← ✓ Email 1 It@t ← Email 3 ←	1111 elekaeden.dk	Phone2 Phone4 Email 2 Email 4	
Image Max Image Size	80 KB Ima	ge From ON 💌	
SMS Control	ON 💌	✓ Status Response Save Cancel	

Send mode: Instant, max 99. Det betyder den sender billede, når der er bevægelse foran.

Send via: mms

Send to: Vælg

- Phone, hvis billedet skal sendes som MMS til telefonen
- Email, hvis billeder skal sendes som MMS til email
- Both, hvis billedet skal sendes som MMS både til telefon og email

Recipients: Indtast de ønskede modtagere, mail eller telefonnumre. Image: Max Image Size må ikke overstige 100 KB

SMS: SMS Control sættes til on, hvis man ønsker at kunne sende kommandorer til kameraet

Operator parameter:

Country: Danmark

Operator: Vælg Greentel

Alternativt vælges Custom, så skal oplysningerne indtastes manuelt

Parameters:

Tjek at oplysningerne står som nedenfor

0	perator Parameter	×
Internet		
APN	websp	
Username		
Password]
MMS		
APN	mmssp	
Username		
Password		
URL(MMSC)	http://mms.telia.dk	r
Gateway(Proxy)	193.209.134.131	r
Port	8080	
OK	Cancel	

De indtastede oplysninger skal nu gemmes på SD kortet, så kameraet kan blive opdateret

Default	Load	Save	Cancel	

Tryk på Load

Find det drev, hvor den flytbar disk er og tryk på MMSCFG.BIN og tryk på åbn.

©	Åbn		x
Søg i:	Flytbar disk (L:)	← 🗈 💣 📰 -	
Navn	A	Ændringsdato	Ту
GSM		23-02-2015 16:41	Fi
FWS100).bin	07-02-2015 08:01	BI
MMSCFG.BIN 05-03-2015 09:50			
<			>
<u>F</u> ilnavn:	MMSCFG.BIN	Å <u>b</u> n	
Fil <u>t</u> ype:	*.BIN	Annuller	
	Abn som skrivebeskyttet		

Tryk nu på save.

Når denne besked kommer frem, er de indtastede oplysninger gemt.



Opdater nu kameraet

Indsæt SD kortet i kameraet, sæt det på set up og vent på, der bliver fundet signal.

Der står nu Greentel i display.

Tryk på "menu" gå til fanen "Wireless" gå ned til "Update Para" tryk på ok, så opdaterer kameraet indstillingerne fra SD kortet.

Indstil kameraet:

Fanen Camera:

Mode: Photo. (Video kan ikke sendes) Photo Burst: Hvor mange billeder kameraet tager hver gang. Kameraet kan tage 3 billeder på en gang, men kun det sidste billede bliver sendt til telefonen/mail

Fanen Trigger:

Sensitivity: følsomheden for hvornår et billede skal tages, det står som standard som Normal. Trigger Interval: Tid imellem kameraet tager et billede, skal være på mindst 1-2 minutter, så kameraet kan nå at sende et billede før det sender et nyt

Fanen System:

Clock: indstil tid

Send test billede:

Kameraet skal stå på "setup" og der skal være signal og stå Greentel i display.

Tryk på OK knappen, der bliver nu taget et billede. Der kommer et skærmbillede frem "send this Photo?" her vælger man "ok" for at sende testbilledet

Det taget op til 2 minutter at sende billedet, der står sending.. i display. Når der står sent er billedet afsendt.

Sæt kameraet på ON og det er nu klar til tage billeder, når der sker en bevægelse foran kameraet.

Telekæden