Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG983 til GPRS

Med GPRS opsætningen kan man via datanetværket sende billeder til sin mail.

Indsæt SD kortet i din PC eller forbind kameraet med PC'en vha. USB stikket.

Tryk på linket til Software til Bolyguard 982

Åben filen BMC CONFIG 2.0.0.8.exe



Vælg MG982K-10M og tryk ok.

₽¥ ₽¥	BMC CONFIG	×
Products		
	Select Product MG982K-10M ▼ □ Remember My Choice]
	OK (Y) EXIT (1	Ð

lekæden

Indtast Admin nummer, det nummer, der kan styre kameraet vha. sms eller APP.

Indtast de mailadresser, der skal modtage billederne.

Nederst ved "Attenten please..." vælg det drev som SD kortet sidder i, så du gemmer på SD drevet i stedet for på computeren. F.eks. H eller F.

Select Country vælg Others og tryk på Check WAP/Internet Parameters

P			B	MC CON	FIG :	For MG982K-1	10M		_ □		
Boly	Media (Comm	unicatior	ıs Co., L	td. (BMC)			T		
				(Camer:	a Setting ——					
Language	English	▼ Ce	amera Mode	Photo	•	Photo Size	5M 💌	Photo Burst	1 Photo 💌		
Video Length	10 Sec	• PI	IR Interval	5 Sec	-	Time Lapse	OFF 💌	PIR Trigger	Normal 💌		
Security Mode	OFF	▼ Vi	ideo Size	1280*72	0 🔻	✔ Work Day:	🔽 Sunday	🔽 Monday	🔽 Tuesday		
SMS Control	OFF	▼ Cam	era Positio	n OFF	•	🔽 Wednesday	🔽 Thursday	🔽 Friday	🔽 Saturday		
Game Call	OFF	▼ H: 0		M: 0	~	Replay Time	OFF 💌	Choose au	dio file! +		
Set Clock Y:	2016	▼M: 1	0 💽	D: 13	-]	H: 14 💌 M	1: 42 💌	S: 23 💌	Default(D)		
○ Daily ReportSend Time (H:M): : ○ Email[MMS] Cyprus Others ● InstantMax Number: Unlimited ▼ ○ Email[GPRS] ○ Email[GPRS] ○ Call Others									aramaters (L.)		
				- Customer	r Infe	ormation Settins	,				
Admin Number	: 00452	6168600				Receive Email	1: It@telek	aeden, dk			
Phone Number 2:						Receive Email 2:					
Phone Number 3: Receive Email 3:											
Phone Number 4: Receive Email 4:											
Attention Please ,The Data Above Will Be Saved In The Following File:											
G:\GSM\MG982K.	TXT										

Indstillingerne for GPRS for Greentel/Telekæden simkort

GPRS APN skal stå til websp

Der kan bruges en valgfri mailadresse som afsender, det er bare vigtigt, at mailen ikke blokere for afsendelse af mail fra eksternt udstyr.

Der kan evt. bruges nedenstående afsender mail:

Send Email server: jagtsmtp.telekaeden.dk GPRS APN: websp Sned Email Port: 2525 Send Email Address: tk_jagt@telekaeden.dk

	WAP /	Internet Paramaters			×						
	Please Input User-Defined WAP / Internet Paramaters Here!										
	WAP Settings		— Internet Settin	gs	7						
URL:		Send Email Server:	send. one. com								
APN:	Port:	GPRS APN:	websp	Send Email Port: 465							
IP:		GPRS Account:									
Account:		GPRS Password:									
Password:		Send Email Address:	vildtkamera@jagt-	jakt. dk							
	Clear WAP / Internet Paramaters(<u>W</u>)	Send Email Password:	****								
		Cancel	M)								





Change Settings:

PIR interval skal være på mindst 2 minutter, så kameraet kan nå at sende et billede før det sender et nyt

Photo Burst: Hvor mange billeder kameraet tager hver gang. Kameraet kan tage 3 billeder på en gang, men kun det sidste billede bliver sendt til telefonen/mail

SMS Control: sættes til On, hvis man vil kunne sende sms beskeder til kameraet

Send mode: Instant, max 99. Det betyder den sender billede, når der er bevægelse foran. Hvis man ønsker at sende et test billede, skal det sættes til manual, når test billedet er taget, skal man huske at ændre indstil til instant igen, dette kan gøres direkte i kameraet.

Man kan ikke sende video, så Camera mode skal stå til Photo.

)				BMC C	ONFIG	i : F	or MG982	2K-1	0M				_ □	
Boly	Media	Com	municati	ons Co)., Ltd.	(8	MC)	anna F				I	H	
					— Cam	era	Setting -							
Language	English	•	Camera Mod	e Pho	to 💌	·	Photo Siz	2	5M	-	Photo	Burst	1 Photo	
Video Length	10 Sec	•	PIR Interv	al 5	Sec 💌	•	Time Laps	2	OFF	•	PIR Tr	igger	Normal	•
Security Mode	OFF	•	Video Size	128	0*720 🗖	-	V Work D	ay:	🔽 Sunds	y	🔽 Mon	day	🔽 Tues	day
SMS Control	OFF	• C	amera Posit	ion OFF	-	-	🔽 Wednes	lay	🔽 Thurs	day	🔽 Fri	day	🔽 Satu	rday
Game Call	OFF	▼ H	: 0	- M: O	-	-	Replay Ti	me	OFF	Ŧ	Cho	ose aud	lio file!	+
Set Clock Y:	2016	▼ M :	: 10 -	• D: 13	•	• H	: 14	▼ M :	42	▼ S	: 23	•	Defaul	t (D)
			AP Setting	/ Inter:	aet Set#	ing	; / Customes	r Inf	ormation	Setti	ng —			
	:	Send N	lode ———				— Send To		Sele	ct Cou	mtry	Sel	ect Opera	tor
C Manual						1	🔿 Phone[MM	5]	China	HongKo	ng 🔺	tele	nor	
C Daily ReportSend Time (H:M): :					C Email[MMS] C Email[MMS] C Email[MMS]			rs						
Instant.		. Max	Number: Ur	limited	•	4	• Email[GP	RS]	France German	- v	~			
Care						1	0.0%11		,	•				

	Attention Please ,The Data Above	Will Be Saved In Th	ne Following File:	
! <u> 98</u> [ni	SAVI	E (Y)	EXIT (N)	<u> </u>
EB HD				

Husk at vælge det drev, hvor SD kortet sidder, så der ikke gemmes på computeren

Tag kameraet i brug

Sæt nu SD kortet tilbage i kameraet, tænd kameraet på set up, kamera<mark>et skriver nu succesful o</mark>pdated.

Kameraet finder signal, der skal helst være mindt 3 streger, derudover skal der stå 26866 eller telia i displayet

Sæ<mark>t det nu på O</mark>N, så tager kameraet billeder, når de<mark>r er bevægelse</mark> foran.

Tag et test billede

Sæt kameraet på set up, vent til der er fundet signal og der står 23866 eller Telia i dsiplay.

Tryk på "menu" gå hen til fanen "e" ved at yrkke på pil op og dernæst til højre to gange

"Send metode" ændres fra "Straks sending" til "manuelt" ved at trykke på pilen til højre, til der står manuelt, tryk på "OK". Tryk på Menu for at komme ud

Tryk på knappen "shot" for at tage et billede.

Tryk på knappen "play" for at vise billedet, tryk på menu, så står der Afspil- semd til "telefon MMS" eller "mail MMS" tryk på "ok" knappen.

Der bliver nu tælt op fra 1-10, det tager ca 1-1½ minut, så står der "succesfull send". Billedet er nu afsendt.

For at tage kameraet i brug, så skal indstillingerne ændres fra "manuelt" til "straks sending"

Tryk på "menu" gå hen til fanen "e" ved at yrkke på pil op og dernæst til højre to gange

"Send metode" ændres fra "manuelt" til "strak<mark>s sendi</mark>ng" ved at trykke på pilen til højre, til der står straks sending, tryk på "OK". Tryk på Menu for at komme ud og sæt kameraet på "on"

Når kameraet løbet tør for strøm

Når kameraet løbet tør for strøm og du har skiftet batterier, så ændrer indstillingerne sig for afsendelse af billede fra straks sending til manuelt. Du skal derfor ændre indstillingerne tilbage til Straks sending.

Så for at tage kameraet i brug igen, så skal indstillingerne ændres fra "manuelt" til "straks sending"

Tryk på "menu" gå hen til fanen "e" ved at trykke på pil op og dernæst til højre to gange

"Send metode" ændres fra "manuelt" til "straks sending" ved at trykke på pilen til højre, til der står straks sending, tryk på "OK". Tryk på Menu for at komme ud og sæt kameraet på "on"

