

Internet opsætning af UOVision kamera

Med et GPRS/data abonnement i dit kamera, kan du få tilsendt billeder/videoer til din e-mail. Fordelene ved et GPRS/data abonnement er, at du kan modtage billeder og videoer i høj opløsning. Når du har modtaget dit Greentel simkort med et data abonnement, skal du følge denne guide for at opsætte dit UOVision kamera.

Følg guiden her for GPRS/data opsætning i UOVision kameraet med Greentels simkort:

1. Sæt simkort og SD kort i kameraet

2. Download PC software

- Sæt kameraet på "SETUP"
- Vent på at kameraet finder netværk
- Tryk på "MENU"
- Gå til fanen "GSM"
- Gå ned til "DOWNLOAD TOOL"
- Tryk på "OK" for at downloade PC softwaren
- Sæt kameraet på "OFF"

3. Opsætning i PC programmet:

- Forbind din PC og kamera med hinanden eller indsæt SD kortet i PC'en
- Find den flytbar disk på din PC og åben filen "GSMSETUP.ZIP" og "UOV Setup.exe"

4. Opsæt følgende indstillinger:



Jomfruløkken 2 8930 Randers NØ e-mail: support@greentel.dk web: www.greentel.dk



Send mode: "INSTANT"

MAX NUM: 99

Det betyder kameraet sender billeder, når der er bevægelse foran. Max 99 stk. pr. dag

Send via: "GPRS"

- Tryk på knappen "E-MAIL SET"

Send Mode	Send Via
Instant Max Num 99	C MMS
C DailyReport 0 : 0	GPRS
C Off	Email Set
Operator Parameter	SMS Switch Off -
Country Customer -	Send To
	C Phone
Operator Customer1 Custom	C Both
Recipients	
Phone Dit nummer	^
	~
Email Din mail	0
Rename Off -	Max Size 80 KB
	Default





Indsæt følgende værdier i det vindue der åbner sig:

E-mail:	kamera@greentel.dk
Account:	kamera
Password:	Vkam8930
SMTP Server:	kamerasmtp.greentel.dk
Port:	2525

- Tryk på "OK" og vinduet lukker sig

iman set		~
Email	kamera@greentel.dk	
Account	kamera	
Password	******	
SMTP Server	kamerasmtp.greentel.dk 🔹	
SMTP Port	2525	
0	K Cancel	

- Send to: "E-mail" hvis billeder skal sendes som MMS til e-mail
- **SMS Switch:** Skal sættes til **"ON"**, hvis man ønsker at kunne sende **SMS kommando til kameraet** Husk at indtaste det nummer, der skal kommunikere med kameraet.
- **Recipients:** Indtast de ønskede modtagere, e-mail eller telefonnumre, der skal modtage billederne Sæt ; imellem, hvis der skal sendes til mere end 1 nummer eller e-mail
- Max Size: 99 må ikke overstige 100 KB

Operator parameter:

- Country: Vælg "Customer"
- Operator: Vælg "Customer1"

Tryk på knappen "CUSTOM"



Jomfruløkken 2 8930 Randers NØ e-mail: support@greentel.dk web: www.greentel.dk



Indsæt følgende værdier i det vindue der åbner sig:

Operator parameter: (alt skal skrives med små bogstaver)

MMS:

URL:	http://mms.telia.dk
Gateway:	193.209.134.131
APN:	mmssp
Port:	8080

GPRS:

APN: websp

	http://mms.tel	ia.dk		
Gateway	193 . 2	09.13	4.	131
APN	mmssp		Port	8080
Account				
Password				
PRS				
APN	websp			
Account				

5. Gem på SD kort

De indtastede oplysninger skal nu gemmes på SD kortet, så kameraet kan blive opdateret.

- Tryk på knappen med de 3 små prikker i venstre side
- Find det drev, hvor den flytbar disk er og tryk på "OK"





Folder Browser	×
Please Select the Path	
⊳ 詞 Biblioteker	^
 Ine Tarp Image: Computer 	
b Lokal disk (C:)	
 Dvd-drev (E:) aug 07 2013 	
 Flytbar disk (H:) Flytbar disk (L:) 	
▷ Flytbar disk (0:)	
▷ → → → → → → → → → → → → → → → → → → →	~
OK Cance	

- Tryk på "OK" og indstillingerne er nu gemt på SD kortet

Path:	F:\			
	-	\frown	1	
	(OK D	Cancel	

Når denne besked kommer frem, er de indtastede *oplysninger gemt.*



7. Opdater nu kameraet – VIGTIGT!

- Indsæt SD kortet i kameraet

- Sæt kameraet på "SET UP" og vent på, at der bliver fundet signal
- Der står nu "Greentel" i displayet
- Kameraet er nu opdateret



Jomfruløkken 2 8930 Randers NØ e-mail: support@greentel.dk web: www.greentel.dk



8. Indstil af kameraet

Fanen - CAM:	
Camera Mode:	"Photo" (der kan ikke sendes videoer)
Foto Burst:	Hvor mange billeder kameraet tager hver gang, sættes normalt til ${\bf 1}~{\bf foto}$

Kameraet kan tage 3 billeder på en gang, men det er kun sidste billede, der bliver sendt til telefonen/ e-mailen. *Det anbefales, at der kun tages 1 billede ad gangen.*

Fanen - PIR:

Sensitivity: Følsomheden for hvornår et billede skal tages, det står som standard til "NORMAL"
 Trigger Interval: Vi anbefaler at intervallet sættes til min. 1-2 minutter, så kameraet kan nå at afsende det første billede, før det tager og sender det næste billede

Fanen - GSM:

Her er oplysningerne fra SD kortet gemt

Fanen - SYS:Set clock:Indstil tiden

9. Send test billede

- Sæt kameraet på "SETUP"
- Tjek at der kommer signal og at der står "Greentel" i displayet
- Tryk på "KAMERA" knappen og derefter "OK" nu bliver der taget et billede
- Tryk på "PLAY" knappen for at se billedet
- Tryk på "MENU", når der står "PLAYBACK"
- Gå et trin ned så "SEND" er markeret med gul
- Tryk på "OK"

- Kameraet tæller nu op fra 1-10. Det kan stå på step 10 i ca. 1 minut. Billedet er sendt, når der står

"SUCCESFULLY SENT"

- Du modtager nu et billede på din telefon eller e-mail
- Sæt kameraet på "ON" og det er nu klar til tage billeder, når der sker en bevægelse foran kameraet

