

Internet opsætning af Bolyguard/Scoutguard kamera

Med et GPRS/data abonnement i dit kamera, kan du få tilsendt billeder/videoer til din e-mail. Fordelene ved et GPRS/data abonnement er, at du kan modtage billeder og videoer i høj opløsning. Når du har modtaget dit Greentel simkort med et data abonnement, skal du følge denne guide for at opsætte dit Bolyguard/Scoutguard kamera.

Følg guiden her for GPRS/data opsætning i Bolyguard/Scoutguard kameraet med Greentels simkort:

- 1. Sæt simkort og SD kort i kameraet
- 2. Forbind kameraet med din PC via USB stikket (eller sæt SD-kortet direkte i PC'en)
- 3. Download softwaren til kameraet fra den webside, hvor det er købt
- 4. Åben filen: "BMC CONFIG 2.0.0.8.exe"



5. Vælg DIN kamera model & tryk på "OK"



Jomfruløkken 2 8930 Randers NØ



4. Opsæt følgende indstillinger i PC programmet:

BMC CONFIG : For MG983G-30N	A		-					
Boly Media Cor	nmunications Co., Lt							
WAP / 1	Internet Setting	Camera Setting						
Select Country	Select Operat	or	Click "Default Setting" button if you don't know how to modify camera parameters !					
Cyprus	DLC							
Czech Republic Denmark Finland France	TELENOR TELIA Others		Default Setting (D)					
Check WAP / I	nternet Parameters (L)	Change Setting (C)						
	Customer	Informati	on Setting					
AdminNumber :		Receive	e Email 1 : Din mail 🗆 *					
Phone Number 2 :	Phone Number 2 :		Receive Email 2 :					
Phone Number 3 :	Phone Number 3 :		Receive Email 3 :					
Phone Number 4 :	Phone Number 4 :		Receive Email 4 :					
Attention Please, The I	Attention Please, The Data Above Will Be Saved In The Following File:							
X:\GSM\MG983G-30N	I.TXT		•					
	SAVE (Y)		EXIT (N)					

CUSTOMER INFORMATION SETTING:

- Admin. Number:	Indtast det nummer, der skal styre kameraet vha. SMS eller APP
- Receiver E-mail:	Indtast de mobilnumre eller e-mailadresser, der skal modtage billederne

WAP / INTERNET SETTING:





Indtastes følgende indstillinger i det nye "vindue":

INTERNET SETTINGS:

- GPRS APN: Internet
Her skal der indtastes oplysninger for den mail, der skal afsende billederne.
Du kan evt. anvende Greentels indstillinger som er følgende:

- SEND EMAIL ADDRESS: kamera@fra-mit-vildtkamera.dk

- SEND EMAIL PASSWORD: Kamera8930
- SEND EMAIL SERVER: kamerasmtp.greentel.dk
- PORT: **2525**

- Tryk på "OK" og vinduet lukker.

WAP / Internet Parameter	S					×		
	Current WAP/internet param	eters a	ıs	follows, You can just modif	y highlighted items !			
WAP Setting			_	Internet Setting				
MMS URL :	http://mmsc.tdc.dk:8002	4	*	SEND EMAIL ADDR :	kamera@fra-mit-vildtkamera.dk	*		
MMS APN :	mms PORT :	8080 4	*	SEND EMAIL PWD :	। अंद के के के के के के के के	*		
MMS IP :	194 . 182 . 251 . 1	5 4	*	SEND EMAIL SERVER :	mail.fra-mit-vildtkamera.dk	*		
ACCOUNT :				GPRS APN :	Internet PORT : 2525	*		
PASSWORD :				GPRS ACCOUNT :				
	CLEAR PARAMETERS (C)			GPRS PASSWORD :				
	OK (Y)			Cancel (N) Advanced (V)		

Herefter skal "CAMERA SETTING" opsættes.

- Tryk på "CHANGE SETTINGS"

CAMERA SETTING:

- PIR Interval:

Vi anbefaler at intervallet sættes til min. 1-2 minutter, så kameraet kan nå at afsende det første billede, før det tager og sender det næste billede

Jomfruløkken 2 8930 Randers NØ



- Photo Burst:	Det antal billeder som kameraet tager hver gang. Kameraet kan tage 3 billeder på en gang, men det er kun sidste billede, der bliver sendt til telefonen/e-mailen. Vi anbefaler, at den sættes til 1 billede.
- SMS Control:	Sættes til "ON", hvis man vil sende SMS kommandoer til kameraet.
- Send to:	Vælg hvordan du vil modtage billederne: - Email (GPRS): modtag billeder på din e-mail
	Kameraet kan IKKE sende til både Phone og Email – kun en af delene.
- Send mode:	Vælg "Instant" og max "99" Det betyder, at kameraet tager og sender et billede, når der er bevægelse foran det (straks sending). Hvis der skal sendes et test billede , skal indstillingen ændres til "MANUEL" . Husk at ændre det tilbage til "INSTANT" , når test billedet er sendt. Det kan gøres direkte i kameraet.
- Camera mode:	Vælg "Photo"

Camera Setting

Language Danish	Camera Mod	le Photo - Security	Mode OFF	Camera Position	OFF •
ime Lapse OFF	PIR Trigger	Normal PIR In	terval 1 Min -	SMS Control	OFF -
hoto Size 5M	Photo Burst	t 1 Photo 🔹 Video	Size 1280*720 -	Video Length	10 Sec -
ame Call OFF	• H: 00 -	M: 00 _ Replay	Time OFF	Set Clock : (SYS	TEM TIME) 🗹
dd Audio You ca	n click the left button t	to add audio file if GameCa	all is ON !	23-04-2020 -	11:06:13 *
Vort Hour OFF	Cto d Time				
VOIK HOUL OI'I'	• Start Time		 Stop Time 	00 - :	00 📺
	k Day	00 <u>→</u> : 00 Send To —	<u> </u>	00 <u>·</u> : — Send Mode —	00 _
Wor Wor Select All	k Day ✓ Sunday	00 <u>·</u> : 00 Send To ○ Phone [MMS]	 Stop Time Manual 	00 · :	00 _
✓ Won ✓ Select All ✓ Monday	k Day Sunday Tuesday	00: 00 Send To Phone [MMS] Email [MMS]	 Stop Time Manual Daily Report 	00 <u>·</u> : — Send Mode — Send Time : 00	00 <u>·</u> · : 00 ·
✓ Wonday ✓ Wednesday	k Day Sunday Sunday Tuesday Thursday	00 : 00 Send To ○ Phone [MMS] ○ Email [MMS] ⓒ Email [GPRS]	 Stop Time Manual Daily Report Instant 	00 <u>→</u> : — Send Mode — Send Time : 00 Max Number : 99	
✓ Select All ✓ Monday ✓ Wednesday ✓ Friday	k Day Sunday Sunday Tuesday Saturday Saturday	00 : 00 Send To	 Stop Time Manual Daily Report Instant Off 	00 ⊻ : Send Mode — Send Time : 00 Max Number : 99	00 <u>-</u> - : 00 <u>-</u> -



| Jomfruløkken 2 | 8930 Randers NØ



5. Gem på SD kort

De indtastede oplysninger skal nu gemmes på SD kortet:

- Gå ned til menuen: "ATTENTION PLEASE"

- Vælg det drev som SD-kortet sidder i, så du gemmer på SD-kortet og IKKE på computeren.

	Attention Please ,The Data Above Will Be Saved In The Following File:						
} i <u>98</u> tni ∢-8	F:\GSM\MG982K.TXT), R					
нп							

- Tryk på "SAVE"

7. Opdater nu kameraet – VIGTIGT!

- Afbryd kameraet fra computeren
- Sæt kameraet på "SET UP" og vent på, at der bliver fundet signal
- Kameraet skriver nu "SUCCESFUL OPDATED"
- Sæt kameraet på "ON" nu er det klart og vil tage og sender billeder ved bevægelser

9. Send test billede

- Sæt kameraet på "SETUP"
- Tjek at der kommer signal og at der står "Greentel" i displayet
- Tryk på "MENU"
- Gå til fanen "E"
- Gå ned på "SEND MODE"
- Ændre det til "Manuel" (hvis der ikke er "Manuel" så skal den forblive på "INSTANT")
- Tryk på "MENU" for at komme retur
- Tryk på knappen "SHOT" for at tage et billede
- Tryk på knappen "PLAY" for at vise billedet
- Tryk på "MENU" og nu står der: "AFSPIL-SEND" til "EMAIL GPRS"
- Tryk på **"ОК"**
- Der bliver nu talt op fra 1-10 og det tager ca. 1-1½ minut til der står "SUCCESFULL SEND"
- Billedet er nu afsendt

Jomfruløkken 2 8930 Randers NØ



- HUSK at ændre "SEND MODE" indstillingen tilbage til "Instant" :
- Tryk på "MENU"
- Gå til fanen "E"
- Gå ned på "SEND MODE"
- Ændre det til "Instant"
- Tryk på "MENU" for at komme retur
- Sæt kameraet på "ON"

Kameret er nu klar til at tage og sende billeder igen.

9. Når kameraet løber tør for strøm – VIGTIGT!

Når kameraet løbet tør for strøm og du har skiftet batterier, så **ændrer indstillingerne sig** for afsendelse af billedet fra **"Instant"** og til **"Manuel"**. Du skal derfor ind i indstillingerne og ændre **"SEND MODE"** tilbage til **"Instant".** Ellers modatger du ikke billederne.

- Tryk på "MENU"
- Gå til fanen **"E"**
- Gå ned på "SEND MODE"
- Ændre det til "Instant"
- Tryk på "MENU" for at komme retur
- Sæt kameraet på "ON"

Kameret er nu klar til at tage og sende billeder igen.



Jomfruløkken 2 8930 Randers NØ