

# Internet opsætning af Covert Special OPS kamera

Med et GPRS/data abonnement i dit kamera, kan du få tilsendt billeder/videoer til din e-mail. Fordelene ved et GPRS/data abonnement er, at du kan modtage billeder og videoer i høj opløsning. Når du har modtaget dit Greentel simkort med et data abonnement, skal du følge denne guide for at opsætte dit Covert Special OPS kamera.

#### Følg guiden her for GPRS/data opsætning i Covert Special OPS kameraet med Greentels simkort:

### 1. Sæt simkort og SD kort i kameraet

### 2. Download PC software

- Sæt kameraet på "SETUP"
- Vent på at kameraet finder netværk
- Tryk på "MENU"
- Gå til fanen "GSM"
- Gå ned til "DOWNLOAD TOOL"
- Tryk på "OK" for at downloade PC softwaren
- Sæt kameraet på "OFF"

# 3. Opsætning i PC programmet:

- Forbind din PC og kamera med hinanden eller indsæt SD kortet i PC'en
- Find den flytbar disk på din PC og åben filen "GSMSETUP.ZIP" og "UOV Setup.exe"

# 4. Opsæt følgende indstillinger:



Jomfruløkken 2 8930 Randers NØ



#### Send mode: "INSTANT"

#### MAX NUM: 99

Det betyder kameraet sender billeder, når der er bevægelse foran. Max 99 stk. pr. dag

#### Send via: "GPRS"

- Tryk på knappen "E-MAIL SET"

Send Mode	Send Via
G Instant Max Num	99
C DailyPapart	
	• GPRS
() Off	Email Set
Operator Parameter	SMS Switch Off
Country Customer -	Send To
	C Phone
Operator Customer1 Cu	ustom © Email
	C Both
Recipients	
Phone Dit nummer	^
Email Diamat	
Email Din mail	0
- [am_]	
Rename   Off 🔄	Max Size   80 KB
	Default
	Detault





#### Indsæt følgende værdier i det vindue der åbner sig:

E-mail:	kamera@greentel.dk
Account:	kamera
Password:	Vkam8930
SMTP Server:	kamerasmtp.greentel.dk
Port:	2525

- Tryk på "OK" og vinduet lukker sig

		~
Email	kamera@greentel.dk	
Account	kamera	
Password	******	
SMTP Server	kamerasmtp.greentel.dk 🔹	
SMTP Port	2525	
0	K Cancel	

- Send to: "E-mail" hvis billeder skal sendes som MMS til e-mail
- **SMS Switch:** Skal sættes til **"ON"**, hvis man ønsker at kunne sende **SMS kommando til kameraet** Husk at indtaste det nummer, der skal kommunikere med kameraet.
- **Recipients:** Indtast de ønskede modtagere, e-mail eller telefonnumre, der skal modtage billederne Sæt ; imellem, hvis der skal sendes til mere end 1 nummer eller e-mail
- Max Size: 99 må ikke overstige 100 KB

#### **Operator parameter:**

- Country: Vælg "Customer"
- Operator: Vælg "Customer1"

#### Tryk på knappen "CUSTOM"



Jomfruløkken 2 8930 Randers NØ



#### Indsæt følgende værdier i det vindue der åbner sig:

**Operator parameter:** (alt skal skrives med små bogstaver)

#### MMS:

URL:	http://mms.telia.dk
Gateway:	193.209.134.131
APN:	mmssp
Port:	8080

#### **GPRS**:

APN: websp

	http://mms.tel	ia.dk		
Gateway	193 . 2	09.13	4.	131
APN	mmssp		Port	8080
Account				
Password				
PRS				
APN	websp			
Account				

# 5. Gem på SD kort

De indtastede oplysninger skal nu gemmes på SD kortet, så kameraet kan blive opdateret.

- Tryk på knappen med de 3 små prikker i venstre side
- Find det drev, hvor den flytbar disk er og tryk på "OK"





Folder Browser	×
Please Select the Path	
⊳ 詞 Biblioteker	^
<ul> <li>Ine Tarp</li> <li>Image: Computer</li> </ul>	
b Lokal disk (C:)	
<ul> <li>Dvd-drev (E:) aug 07 2013</li> </ul>	
<ul> <li>Flytbar disk (H:)</li> <li>Flytbar disk (L:)</li> </ul>	
▷ Flytbar disk (0:)	
▷ → → → → → → → → → → → → → → → → → → →	~
OK Cance	

- Tryk på "OK" og indstillingerne er nu gemt på SD kortet

Path:	F:\			
	-	$\frown$	1	
	(	OK D	Cancel	

Når denne besked kommer frem, er de indtastede *oplysninger gemt.* 



# 7. Opdater nu kameraet – VIGTIGT!

#### - Indsæt SD kortet i kameraet

- Sæt kameraet på "SET UP" og vent på, at der bliver fundet signal
- Der står nu "Greentel" i displayet
- Kameraet er nu opdateret



Jomfruløkken 2 8930 Randers NØ



# 8. Indstil af kameraet

Fanen - CAM:	
Camera Mode:	"Photo" (der kan ikke sendes videoer)
Foto Burst:	Hvor mange billeder kameraet tager hver gang, sættes normalt til ${\bf 1}~{\bf foto}$

Kameraet kan tage 3 billeder på en gang, men det er kun sidste billede, der bliver sendt til telefonen/ e-mailen. *Det anbefales, at der kun tages 1 billede ad gangen.* 

#### Fanen - PIR:

Sensitivity: Følsomheden for hvornår et billede skal tages, det står som standard til "NORMAL"
 Trigger Interval: Vi anbefaler at intervallet sættes til min. 1-2 minutter, så kameraet kan nå at afsende det første billede, før det tager og sender det næste billede

#### Fanen - GSM:

Her er oplysningerne fra SD kortet gemt

Fanen - SYS:Set clock:Indstil tiden

# 9. Send test billede

- Sæt kameraet på "SETUP"
- Tjek at der kommer signal og at der står "Greentel" i displayet
- Tryk på "KAMERA" knappen og derefter "OK" nu bliver der taget et billede
- Tryk på "PLAY" knappen for at se billedet
- Tryk på "MENU", når der står "PLAYBACK"
- Gå et trin ned så "SEND" er markeret med gul
- Tryk på "OK"

- Kameraet tæller nu op fra 1-10. Det kan stå på step 10 i ca. 1 minut. Billedet er sendt, når der står

#### "SUCCESFULLY SENT"

- Du modtager nu et billede på din telefon eller e-mail
- Sæt kameraet på "ON" og det er nu klar til tage billeder, når der sker en bevægelse foran kameraet



30mfruløkken 2 8930 Randers NØ